Manual de instrucciones:

Carseat Adapter

MAXI COSI Pebble / **MAXI COSI** Cabriofix

BeSafe iZi Go

ES

INFORMACIÓN IMPORTANTE - GUARDAR PARA USO FUTURO
Lea todas estas instrucciones detenidamente antes de utilizar este producto.
Si no sigue estas instrucciones la seguridad de su niño podría verse afectada y su niño podría herirse.
Este producto está preparado para un (1) niño desde los 0 meses con un peso máximo de 13 kg.
Lea siempre este manual junto con el manual del cochecito correspondiente y el asiento de coche. Este producto cumple con la Ley EN1888:2012 cuando el accesorio se utilice sólo en la forma descrita y con los cochecitos Emmaljunga enumerados en este manual de instrucciones.
¡ADVERTENCIA! Por favor entre en www.emmaljunga.es para consultar la última versión antes de usar el producto.

Información importante de seguridad

Por favor lea esta información detenidamente antes del uso del cochecito y guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Lea siempre el manual del cochecito junto con este manual.

¡ADVERTENCIA!
El no seguimiento de las instrucciones puede ocasionar lesiones graves en su niño y/o el producto.

Este manual está preparado para el Adaptador Travel System que se utiliza para enganchar el Britax BABY-SAFE plus SHR/II a un chasis Emmaljunga que tenga el mecanismo de bloqueo Easy Fix. (No apto para los cochecitos gemelares Emmaljunga).

¡ADVERTENCIA! No se deberá enganchar en el Adaptador ningún asiento de coche que no sea el MAXI-COSI Pebble/Cabriofix o BeSafe iZi Go.

¡ADVERTENCIA! El Adaptador deberá engancharse a un chasis Emmaljunga que tenga el mecanismo de bloqueo Easy Fix. No se puede enganchar el Adaptador a un chasis gemelar Emmaljunga.

¡ADVERTENCIA! Para utilizar el asiento de coche deberá leer el manual correspondiente de este asiento de coche. Para usar el chasis deberá leer el manual del cochecito correspondiente. La información de seguridad que está incluida en esos dos manuales deberá ser aplicada junto con la información del manual del Adaptador.

¡ADVERTENCIA! Este producto es compatible únicamente con el asiento de coche MAXI-COSI Pebble/ Cabriofix o BeSafe iZi Go en los siguientes cochecitos Emmaljunga: Edge / Mondial/ Smart / Duo Combi, silla de paseo Classic, City Cross, Nitro City, Ozone City. No utilice nunca el Adaptador en productos distintos de los enumerados.

¡ADVERTENCIA! No deje nunca a su niño desatendido.

¡ADVERTENCIA! No deje a su niño jugar con este producto.

¡ADVERTENCIA! Utilice siempre el sistema de restricción.

¡ADVERTENCIA! Cualquier carga colgada en el mango afecta a la estabilidad del cochecito/silla de paseo.

Información importante de seguridad

¡ADVERTENCIA! Este producto no es apto para correr o patinar.

¡ADVERTENCIA! Los accesorios y las piezas de repuesto que no hayan sido aprobados por el fabricante no podrán ser utilizados.

¡ADVERTENCIA! No levante nunca el asiento de coche cuando esté enganchado al Adaptador/ chasis.

¡ADVERTENCIA! Coloque siempre el asiento de coche y el Adaptador de tal forma que los pies del niño estén mirando hacia el mango del cochecito.

¡ADVERTENCIA! No utilice nunca el producto si alguna parte estuviera rota o dañada.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese antes del uso que el Adaptador y el asiento de coche están correctamente colocados y que todos los cierres están bloqueados en su sitio.

¡ADVERTENCIA! No desenganche nunca el Adaptador del chasis cuando el asiento de coche esté asegurado en el mismo.

¡ADVERTENCIA! Siga las instrucciones del fabricante.

¡ADVERTENCIA! No lleve niños o bolsos extra en la silla de paseo de los que está preparada para llevar.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que los niños se mantienen alejados de las partes móviles si necesita ajustar el Adaptador. De lo contrario corren el riesgo de lesionarse.

¡ADVERTENCIA! Mantener alejado del fuego.

Información importante de seguridad

- Este producto está preparado para un (1) niño desde los 0 meses hasta un peso máximo de 13 kg. El producto está preparado para el transporte únicamente.
- Las indicaciones e instrucciones de este manual no pueden cubrir todas las condiciones posibles y situaciones impredecibles que puedan suceder. Se entiende que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden incorporarse en este producto. Estos factores deberán ser proporcionados por la(s) persona(s) al cuidado del producto y de su manejo.
- Es IMPORTANTE que estas instrucciones sean comprendidas por todo el que vaya a utilizar el producto. Informe e instruya siempre a todo el que vaya a utilizar el pro ducto, incluso si la persona en cuestión lo fuera a utilizar únicamente durante un corto período de tiempo. Si algo no estuviera claro o fuera necesaria alguna explicación adicional, por favor póngase en contacto con su vendedor autorizado.
- No deje al bebé echado en el asiento de coche durante largos períodos de tiempo. Durante largos recorridos el bebé deberá ser transportado siempre en el cochecito utilizando la posición totalmente reclinada.
- La seguridad de su(s) niño(s) es responsabilidad suya.
- No deje nunca el cochecito sin poner primero el freno de aparcamiento.
- El freno de aparcamiento deberá estar puesto siempre que esté colocando a su(s) niño(s) en el cochecito y sacándolos del mismo.
- Evite aparcar en una cuesta.
- La sobrecarga, el uso incorrecto del adaptador y el uso de accesorios no aprobados pu ede ocasionar lesiones en su(s) niño(s) y/o romper el cochecito.
- Las escaleras y las escaleras mecánicas deberán evitarse ya que pueden ser un elemento de riesgo para su niño.
- Sea consciente del riesgo de fuegos encendidos y otras fuentes de calor intenso, tales como fuentes eléctricas, de gas, etc. en las inmediaciones del capazo.
- El adaptador deberá ser cuidado, revisado y mantenido de manera habitual.
- El cochecito está preparado únicamente para el transporte. Colóquelo fuera del alcance de los niños y no les deje nunca jugar en él o cerca del mismo.
- Cuando ajuste el cochecito, lo pliegue y lo despliegue, ningún niño deberá estar cerca y deberá mantenerse alejado de las partes móviles.
- Utilice un máximo de un accesorio en el cochecito cada vez p. ej. Patinete Acoplado, Asiento Acoplado o adaptador de asiento de coche.
- Póngase siempre en contacto con su vendedor autorizado para reemplazar piezas daña das o deterioradas del Adaptador por piezas de repuesto nuevas.
- Siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento.
- Si necesita identificar este producto hay una pegatina que muestra el nombre del modelo y el número de serie colocada en el chasis / cuerpo del cochecito / capazo.
- Para asientos de coche utilizados junto con un chasis, este vehículo no reemplaza una cuna o una cama. Si su niño necesitara dormir, deberá ser colocado entonces en una cama.

Cuidado y mantenimiento

Cuidado general
- Si el adaptador se humedeciera, séquelo inmediatamente. Asegúrese de que el adaptador está completamente seco antes de guardarlo.
- Tenga cuidado durante el transporte y almacenado del producto ya que la superficie del chasis es delicada. Los rasguños que puedan aparecer después de la venta no se considerarán motivo de reclamación válido.

Inspección rutinaria
- Limpie regularmente las partes de metal del adaptador, séquelas y lubrique todas las articulaciones del chasis.
- Cuando se utilice el adaptador durante el invierno, la limpieza del cochecito deberá realizarse al menos una vez a la semana. La falta de mantenimiento podría ocasionar desgaste. Si la superficie se desgastara, lo cual es una posibilidad, deberá quitarlo con un producto limpiador para desgaste.

Compruebe antes del uso que:
- Todos los dispositivos están funcionando adecuadamente entre el asiento de coche y el Adaptador y entre el Adaptador y el chasis.
- Todos los remaches, tuercas y tornillos están firmemente reforzados y no están rotos.
- Ninguna de las piezas de plástico están partidas o rotas.

¡POR FAVOR FÍJESE!
- Cuando necesite servicio con piezas originales y surjan otros temas técnicos que requieran decisión profesional, póngase siempre en contacto con el vendedor al que compró su producto Emmaljunga.

Uso del Adaptador

1



Enganchar el adaptador al chasis

- Ponga el freno.
- Saque el capazo o el asiento de acuerdo con el manual del cochecito.
- Enganche el adaptador al chasis introduciendo el adaptador en el mecanismo de bloqueo Easy Fix (1).
- El adaptador deberá estar puesto de tal forma que el eje (2) apunte hacia el mango del cochecito.

¡ADVERTENCIA!

- Asegúrese de que el adaptador está enganchado en ambos mecanismos de cierre del chasis.
- No levante nunca el asiento de coche cuando esté colocado en el chasis.
- Ponga el freno siempre que enganche el adaptador en el chasis.

2

Enganchar el asiento de coche en el adaptador

- Agarre el asiento de coche por el asa y colóquelo en el adaptador (3) de tal forma que la parte de los pies del asiento de coche esté mirando hacia la misma dirección que el ajuste del respaldo del adaptador (4).
- Enganche el asiento de coche en el adaptador empujándolo recto hacia abajo en el adaptador hasta que oiga un sonoro clic. Asegúrese de que el asiento de coche se engancha adecuadamente haciendo clic en los dos puntos de enganche del adaptador.

¡ADVERTENCIA!

- Agarre el asiento de coche en todo momento por el asa. No suelte el asa hasta que haya dejado asegurado el asiento de coche en su sitio.
- Asegúrese antes del uso que todos los cierres están bloqueados en su sitio.

Ahora el asiento de coche está en su sitio sobre el adaptador.

3

¡ADVERTENCIA!

- La parte de los pies del asiento de coche deberá estar siempre en la misma dirección que el eje del adaptador y que el mango del cochecito (5).

4

Extraer el asiento de coche del adaptador

- Ponga el freno.
- Pulse los dos botones del asiento de coche (6) y levante el mismo recto hacia arriba (7).

¡ADVERTENCIA!

- Ponga el freno siempre antes de enganchar y extraer el asiento de coche.

6



Extraer el adaptador del chasis

- Quite el adaptador del chasis tirando de las anillas de plástico (8) que están en los laterales del marco externo del adaptador.
- Saque el adaptador del chasis hacia arriba.

¡IMPORTANTE!

- Antes de plegar el chasis siguiendo las instrucciones del manual de cochecito, deberá extraer el asiento de coche. No es necesario que quite el adaptador antes de plegar el chasis.

Emmaljunga®

www.emmaljunga.se